

DAY BRASIL
42 Anos desenvolvendo negócios:
16 filiais em todo o Brasil
3 Escritórios Internacionais
1 Centro de Distribuição
2 Fábricas



Lexan* Thermoclear.

Cuidados: estocagem, manutenção e limpeza.

1. As chapas devem ser estocadas na horizontal em local coberto, seco e bem ventilado até o momento da instalação;
2. Após a instalação, recomenda-se limpeza periódica para evitar o acúmulo de sujeira;
3. Molhar a superfície da chapa com bastante água;
4. Lavar com sabão ou detergente neutro;
5. Utilizar pano ou esponja bem macia e não esfregar com objetos abrasivos;
6. Repetir a operação, enxaguar e secar com um pano ou uma flanela;
7. Não lavar as chapas quando a temperatura ambiente for muito elevada;
8. Recomendar-se utilizar água morna.
9. Não utilizar produtos vedantes a base de PVC, pois trata-se um produto incompatível com o policarbonato.



Instalação

1. Sentido de instalação e inclinação mínima: os alvéolos devem sempre acompanhar a inclinação ou a curvatura. Em instalações planas a inclinação mínima da cobertura deve ser de 10%.
2. Proteção: o filme de proteção indica a face correta da chapa que deve ficar voltada para o sol.
3. Corte das chapas: verificar a distância entre os apoios e cortar as chapas na medida, considerando folga para dilatação. Utilizar ferramentas adequadas para o corte e, se necessário, utilizar um aspirador para remover partículas no interior dos alvéolos.
4. Vedação dos alvéolos: vedar as extremidades dos alvéolos.
5. Preparação: encaixar as gaxetas GX274 ou GX017 nos perfis de alumínio. Colar as gaxetas GX1619 nos perfis da estrutura.
6. Posicionamento das chapas sobre os apoios: levantar o filme próximo das bordas, posicionar as chapas sobre os apoios sem arrastá-las, obedecendo as folgas para dilatação.
7. Fixação dos perfis superiores: parafusar os perfis superiores evitando aperto excessivo. Caso seja necessário furar a chapa, deve-se executar pré-furos e utilizar arruelas de vedação. Recomenda-se utilizar selante de silicone neutro na vedação de rufos e cumeeiras.
8. Retirada do filme e lavagem final: logo após a instalação, deve-se retirar o filme protetor de ambos os lados. Recomenda-se lavar as chapas com água morna para diminuir a eletricidade estática.